

**ZH 5612
ZHP 615 NX
KONYHAI SZAGELSZÍVÓ**

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Ez a konyhai szagelszívó készülék egyaránt működtethető **elszívó** és **keringtető** üzemmódban. A jobb légtisztító hatást kétségtelenül az elszívó üzemmód biztosítja, bár helyes használat és megfelelő ápolás révén a keringtető üzemmódban is kielégítő eredmények érhetők el.

AZ ELSZÍVÓ HASZNÁLATA

A. Külső elszívó üzemmód. A konyhai szagokat és illatokat egy csővezeték rendszeren át a szabadba vezetik ki.

B. Belső keringtető üzemmód. A konyhai szagok és illatok a készülékbe behelyezett szénzsűrőn kerülnek átvezetésre. A szűrőn átvezetett levegő ezután ismét a belső térbe jut. A helyiség levegője a szénzsűrőn többször átvezetve kerül megtisztításra.

BIZTONSÁGI ÚTMUTATÁSOK

- a) Elszívó üzemmódban tilos a szagelszívót a központi kéményhez, vagy gáz- vízmelegítő fűtőberendezés kéményéhez csatlakoztatni.
- b) Az elektromos hálózatra történő csatlakoztatás előtt győződjön meg arról, hogy a rendelkezésre álló hálózati feszültség megegyezik-e a szagelszívó adattábláján megadott feszültség értékkel.
- c) A szagelszívót egy szabályszerűen földelt, védőérintkezővel ellátott elektromos hálózatra szabad csatlakoztatni.
- d) Győződjön meg arról, hogy az elektromos rendszer lehetővé teszi a szagelszívó szabályos földelését.
- e) Felszerelésnél az elszívó alsó síkja és a tűzhely között legalább 65 cm távolságot kell biztosítani. Soha ne végezzen nyílt lángon történő műveleteket (pl. perzselés) a szagelszívó alatt.
- f) Soha ne hagyjon sütés alatt álló ételt felügyelet nélkül a szagelszívó alatt, mivel az olaj, illetve a zsír könnyen lángra lobbanhat.
- g) Mindenféle karbantartási, vagy tisztítási művelet előtt le kell választani a szagelszívó készüléket az elektromos hálózatról.

A meghibásodott készülék javítását, beleértve a csatlakozó vezeték cseréjét is, csak a jótállási jegyben megjelölt szerviz végezheti.

A GYÁRTÓ A BIZTONSÁGI ÚTMUTATÁSOK BE NEM TARTÁSÁBÓL ÉS A SZAKSZERŰTLEN HASZNÁLAT MIATT BEKÖVETKEZŐ KÁROKÉRT NEM VÁLLAL FELELŐSSÉGET.

BEÉPÍTÉS FELSŐ SZEKRÉNYBE

Ez a készülék az ú.n. félig beépíthető szagelszívók kategóriájába tartozik. A felső készülékház (13 cm magas) a felső szekrénybe illeszthetően építhető be. Az alsó, mozgatható panelrész a szekrény külsejére szerelhető és tetszés szerinti pozícióba húzható ki előre a munkalap fölé. Ahhoz, hogy a szagelszívó a felső szekrénybe legyen szerelhető, a szekrény alsó lapjától az oldalfalon 13 cm-re kimért helyen kell felerősíteni.

Ha az alsó lap már megfelelően elő van fúrva, akkor a szagelszívót a 4 db 4,2 x 44,5 mm-es csavarral közvetlenül fel lehet szerelni a beépítési készletben szállított alkatrészekkel.

Ha az alsó lap nincs előfúrva, akkor a szagelszívót megfelelő pozícióba állítva az alsó laphoz kell helyezni és 3,5 x 16 mm-es csavarokkal - nincs mellékelve a beépítési készlethez - az elszívót a szekrényen át fel kell csavarozni.

Kívánságra a szagelszívót szögvasakkal és zárórugókkal kiegészített gyorszerelő készlettel is szállítják. Ezek a tartók kétoldalt szilárdan beépíthetők a felső szekrénybe. Ha a szagelszívó egy ilyen gyorszerelő egységgel kerül felszerelésre, akkor a rögzítéshez egy normál felső szekrény alsó lapját kell használni. A felerősítést a következő lépések szerint kell elvégezni:

Mérje ki a függőleges szekrény alsó lapjától szükséges fenékkivágást pontosan. A 600 mm-es szagelszívóhoz a kivágási méret 535 x 258 mm (a 900 mm-es szagelszívóhoz 835 x 258 mm), ami a szekrény alsó lapjának elülső élétől 15 mm. A kivágás elvégzése után a szagelszívót egyszerűen csak be kell tolni a kivágásba. A szögtartó zárórugók eközben bekattannak a lapkivágás mögött. A szagelszívót a szögvastartók szorítóinak meghúzásával szilárd pozícióba kell állítani. A szögvas csavarnyílások a terelőlap munkapozícióba való kihúzása után könnyen hozzáférhetők. Ezek a zsírszűrő rács magasságában balra és az oldaltartóban jobbra található (a terelőlap nem mozgatható része). A készülék levegőkivezető csontot még a szekrény belsejében egy rövid csődarabbal ellátva kell a szekrény felső lapjába készített megfelelő átmérőjű nyílásba vezetni. Keringtető üzemmód esetén a levegő a felső lapba készített nyíláson át kerül visszavezetésre. Elszívó üzemmód esetén a felső lapba készített nyílásba szerelt csövön kell a levegőt az elszívó kéménybe, vagy közvetlenül a szabadba kivezetni.

Figyelem: Rövid légutat és lehetőleg kevés hajlatot (90°-os hajlítás) alkalmazzunk.

A szagelszívó kisereléséhez a szögvasak csavarjait az óra járásával ellentétes irányba forgatva ütközésig ki kell csavarozni. Ebben a pozícióban a zárórugók teljesen visszafordulnak és a készülék kihúzható a kivágásból.

Vigyázat: A kiserelés előtt a szagelszívót le kell választani az elektromos hálózatról.

ELEKTROMOS CSATLAKOZTATÁS

Az elektromos csatlakoztatást az alábbiak szerint kell elvégezni:

- a) Ha a szagelszívó csatlakozó dugóval van felszerelve, akkor azt egy közeli, védőérintkezővel ellátott konnektorhoz kell csatlakoztatni.
- b) Ha a szagelszívó nincs csatlakozó dugóval felszerelve, akkor azt a szabályszerű csatlakoztatáshoz elektromos szakemberrel, szervizzel kell felszereltetni.

A RENDSZER KIVÁLASZTÁSA

Külső elszívó üzemmód. Az elszívó üzemmódban a légcsatornát a szabadba kell kivezetni. A minél jobb hatásfok biztosítása érdekében a csővezetéken rövid légutat és lehetőleg kevés hajlatot kell kialakítani, mert csak így lehet elkerülni a káros légvesztéseket.

Belső keringtető üzemmód. Először azt vizsgálja meg, hogy a szagelszívó fel van-e szerelve széniszűrővel. Ez a széniszűrő a készülék belsejébe, a motornyílás előtt van beszerelve, de egy külön kartoncsomagban is mellékelhetik. Az alsó rács nyitásához nyomja meg a rács mindkét oldalán a zárat a készülék középső irányába, hogy a rács lehajtható legyen. Az aktív szén behelyezéséhez tartsa a szűrőt egyik kezével a motornyíláshoz, a kerek tartókorongot helyezze a széniszűrő középső nyílásába és az óra járásával megegyező irányba forgassa el addig a korongot, amíg a bajonettzár be nem kattant. A széniszűrő kiszerezését a beszereléssel ellentétes sorrendben kell elvégezni.

HASZNÁLAT

A kapcsoló egységek a kihúzható, lapos páraernyő felső részébe vannak beépítve és minden munkapozícióban (kihúzott állapot) láthatók. A szagelszívó funkcióit három tolókapcsolóval lehet szabályozni. Az egyes üzemmódok a következők: elszívó motor be-ki, motor fordulatszám választás, munkahely megvilágítás be-ki. Egy lefedett mikrokapcsoló, mint főkapcsoló memória funkcióval rendelkezik és mindig a kiválasztott kapcsoló funkciónak megfelelően kapcsolja ki a szagelszívót. Ez a főkapcsoló a páraernyő nyitásával és zárásával lép működésbe.

KARBANTARTÁS ÉS TISZTÍTÁS

Tartsa be a Biztonsági útmutatások c. fejezet g) pontjában előírtakat. A rendszeres karbantartás és tisztítás biztosítja a jó teljesítőképességet és megbízhatóságot, ugyanakkor meghosszabbítja a szagelszívó élettartamát. Különös figyelmet kell szentelni a zsírszűrő és a széniszűrő (keringtető üzemmód) tisztítására és ápolására.

Zsírszűrő

Ez a szűrő megbízhatóan tartja vissza a zsírrészecskéket.

- **Vékony szintetikus szűrő:** (papírszűrő) A fémrács hátlapjára van felerősítve. Könnyen eltávolítható, ha a csatot az egyik oldalhoz fordítja és a szűrőt kiveszi. A szintetikus szűrő kidobható és minden második hónapban ki kell cserélni. Telítettség kijelző zsírszűrőt is be lehet helyezni. Ennek a telítettséget kijelzővel rendelkező szűrőnek az egész felülete ibolyakék lesz, hogy kívülről is jól látható legyen.
- **Többrétegű fémszűrő:** Ez a szűrő kérésre megrendelhető, ami a fémszűrőt és papírszűrőt is helyettesíti. A szűrő kiszerezéséhez nyissa ki az ernyőt és húzza ki a szűrő mindkét rácsát. Havonta egyszer forró vízben mossa le és gyenge hatású mosogatószeres, vagy szappanos vízben tisztítsa meg. A fémszűrőt mosogatógépbe helyezve is megtisztíthatja. A szűrőt jól szárítsa meg mielőtt visszahelyezi a készülékbe.

Széniszűrő

Ez egy kémiai szűrő, amit csak keringtető üzemmódban kell behelyezni. Ez a szűrő nem tisztítható. A szűrőnek az a feladata, hogy kiszűrje az illatanyagokat. A szűrőt minden 6. hónapban, vagy adott körülmények között gyakrabban kell kicserélni.

Munkahely megvilágítás

Ha a lámpa nem működik, akkor nyissa ki a fémrácsot és ellenőrizze, hogy az izzó megfelelően van-e becsavarva a foglalatba. Ha az izzó cseréje szükséges, akkor kizárólag az eredetivel megegyező típust használjon.

Tisztítás

A fémrészeket rendszeresen, de legalább havonta egyszer meg kell tisztítani enyhe hatású háztartási tisztítószerral.



Ez a készülék megfelel a következő EWG irányelveknek:

- 89/336/CCE
- 73/23/CCE